

LES SONDES CONNECTÉES ET NON CONNECTÉES



LES SONDES CONNECTÉES

Quanturi

Simple et rapide, consultez sur votre smartphone ou sur votre ordinateur la température de vos tas en temps réel.

SONDE CONNECTÉE TANGO M

Sonde robuste de 2 ou 3 mètres avec un point de mesure de température tous les mètres pour un meilleur suivi. De couleur vive, elle est facilement repérable dans le stockage à grain. Durable, les piles des sondes ont une longue durée de vie et peuvent être remplacées par l'agriculteur.

PACK ETHERNET

Connexion des sondes grâce au lecteur Ethernet relié à une box internet. Idéal pour un stockage proche d'une habitation ou d'un hangar avec connexion internet. La distance maximale entre le lecteur et les sondes sans obstacle est de 200 mètres.

PACK GPRS

Connexion des sondes par un lecteur GPRS intégrant une carte SIM multi-opérateur. Idéale lorsque le stockage n'est pas à proximité d'une box internet. Ne nécessitant qu'une prise pour l'alimentation du lecteur, c'est une solution nomade pouvant être installée au plus près des sondes dans un hangar isolé. La distance entre les sondes et le lecteur est idéalement inférieure à 50 mètres. Ce pack nécessite un abonnement supplémentaire pour le fonctionnement de la carte SIM.

A SAVOIR :

- Pour couvrir un deuxième stockage hors du périmètre du lecteur, l'achat d'un deuxième lecteur est nécessaire.
- Possibilité de raccorder plus de 20 sondes par lecteur.

Consultation des données :

Page web optimisée pour smartphone et ordinateur.

Donne accès à la lecture instantanée des températures, configuration des alertes, SMS d'alerte sur un numéro de mobile.

LES SONDES NON CONNECTÉES

FONTAINE SILO S.A.
SILOS - VENTILATION - THERMOMETRIE

En fibre de verre avec embout en inox, les sondes sont à déplacer dans le tas pour une mesure rapide de la température.

La sonde GT1 est dotée d'un boîtier de lecture intégré.

En cas d'achat de pack, un boîtier de lecture vient se fixer sur les LS33 pour la lecture instantanée.

